

Alcapur® N

neutrales Schäumeradditiv



Anwendungsgebiete

- Als Zusatz zu Wofasteril® für die **Desinfektion** von **persönlichen Schutzausrüstungen** nach **RKI Liste** (Anhang).
- Zur hygienischen Klauenwäsche



Eigenschaften

Bei additiver Zugabe zu Wofasteril®-Lösungen kein Wirkungsverlust der Peroxyessigsäure.

Verbesserung der Benetzbarkeit der zu desinfizierenden Flächen.

Bei der Anwendung zur hygienischen Klauenwäsche wird die Aufweichung der Hornstruktur vermieden.



Zur **Neutralreinigung** wird Alcapur® N als 2 %ige Lösung eingesetzt.

Zur **Flächendesinfektion** bzw. **hygienischen Klauenwäsche** in Kombination mit Wofasteril® wird Alcapur® N in der **doppelten Konzentration des Wofasteril®s** eingesetzt.

Als Zusatz für die **Desinfektion** von **persönlichen Schutzausrüstungen** wird Alcapur® N als **0,5 %ige Lösung** zu einer 5 %igen Wofasteril® Lösung eingesetzt.

Beispiel für 100 Liter Gebrauchslösung:
94,5 Liter Wasser vorlegen, 0,5 Liter Alcapur® N und 5 Liter Wofasteril® dazugeben. Diese Reihenfolge ist zu beachten.



Alcapur[®] N

neutrales Schaumeradditiv



Zusammensetzung:

Kombination biologisch abbaubarer, oberflachenaktiver Substanzen (Aniontenside)

Materialvertraglichkeit:

Vor dem Einsatz des Produktes empfehlen wir die Prufung der Materialvertraglichkeit. An einer unauffalligen Stelle wird das Produkt in der entsprechenden Konzentration aufgetragen.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P264 Nach Gebrauch Haut grundlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.
P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Lagerung:

Frostgeschutzt, fur Kinder unzuganglich in Originalgebinden aufbewahren.

Haltbarkeit:

Bei sachgemaer Lagerung mindestens 5 Jahr ohne Wirksamkeitsverlust haltbar.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Ihr Partner fur professionelles Hygienemanagement.

KESLA HYGIENE AG

Keslastrae 2
06803 Bitterfeld-Wolfen

Tel.: +49 (0) 3494 - 6995 0
info@kesla.de
www.kesla.de



DIN EN ISO 9001

Es kann keine Gewahr fur die Allgemeingultigkeit der Angaben in dieser Produktinformation ubernommen werden. Alle Angaben geben unseren Erfahrungsstand wieder; eine allgemeine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Letzte uberarbeitung: PI 08.20